




where inspiration flows

CAMEO

Instrukcja montażu
Szafka łazienkowa




Niniejsza instrukcja dotyczy modeli:


CAM-F600, CAM-F800

(Wszystkie wersje kolorystyczne)

CAM-F600
CAM-F800



CAM-F600



CAM-F800

Vado
Wedmore Road, Cheddar, Somerset, England BS27 3EB
tel 01934 744466. fax 01934 744345
aftersales@vado.com
www.vado.com



Ważne - należy przeczytać

VADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń technicznych i poprawy wyglądu produktów zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Przed rozpoczęciem instalacji należy usunąć wszystkie opakowania i sprawdzić produkt pod kątem brakujących części lub uszkodzeń.

Wszelkie inne niż wymienione w instrukcji modyfikacje produktu spowodują unieważnienie gwarancji.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas instalacji tego produktu, aby uniknąć uszkodzenia jego powierzchni.

Niniejsza instrukcja instalacji zawiera szczegółowe informacje dotyczące montażu na ścianie pełnej.



Należy upewnić się, że ściana wytrzyma ciężar montowanych szafek z dodatkowym wyposażeniem.

Ponieważ niektóre szafki są ciężkie, należy zachować ostrożność podczas ich podnoszenia i postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Zaleca się, aby 2 osoby przeprowadzały instalację większych umywarek/szafek o wadze brutto powyżej 30 kg.


Przed wywierceniem otworów w ścianie należy sprawdzić, czy nie ma ukrytych rur lub kabli elektrycznych. Przy podejmowaniu decyzji o miejscu instalacji szafki należy uwzględnić rezerwę na wysuwane i wystające elementy.

Ważne - przygotowanie

Zalecana wysokość montażu




**Sugerujemy montowanie szafek na ścianach pełnych.
Na ścianach o konstrukcji szkieletowej należy
wykorzystać zalecenia z diagramu poniżej.**



Upewnij się, że ściana wytrzyma ciężar szafek wymienionych w niniejszej instrukcji. W przypadku ściany szkieletowej konieczne może być dodatkowe mocowanie do przewiązki.

Zawartość opakowania




Instrukcja montażu


Opcje dostępnych oddzielnie uchwytów



Uchwyt CAM-HAN6
x 2 ze śrubami




Uchwyt CAM-HAN8
x 2 ze śrubami




Uchwyt CAM-HANB
x 2 ze śrubami



Uchwyt CAM-HANK
x 2 ze śrubami




CAM-F600



CAM-F800

ZESTAW MOCOWAŃ




Uchwyt ścienny x 2



Kółki rozporowe x 10



Podkładka x 4




Śruba 60 mm x 10




Zaślepka otworu
samoprzylepna x 4


Wymiary - CAM-F600




Wymiary - CAM-F800



Montaż




Wybierz położenie i wysokość szafki. Zalecana wysokość umywalki wynosi od 800 do 900 mm mierząc od podłogi do górnej części umywalki. Zaznacz na ścianie otwory montażowe uchwytów.
UWAGA: Podane wymiary odnoszą się do maksymalnej szerokości między uchwytami ściennymi.




Wywierć otwory $\varnothing 8$ mm, włóż kołki rozporowe i przykręć uchwyty ścienne.
UWAGA: Jeśli szafka podumywalkowa i/lub umywalka nie są zamontowane poziomo, może to uniemożliwić prawidłowy odpływ wody z umywalki.

Montaż




Przed zamontowaniem szafki na ścianie należy wyjąć szuflady.
 Wsuń szufladę do pełnego wysunięcia. Na spodzie prowadnic popchnij każdą z dźwigni w kierunku środka szafki, aż usłyszysz kliknięcie.




Delikatnie unieś i pociągnij szufladę, aby odłączyć ją od prowadnic i wyjąć z szafki.
 Powtórz tę samą czynność z drugą szufladą.
UWAGA: Zakryj prowadnice szuflad, aby zabezpieczyć mechanizmy przed zanieczyszczeniami.

Montaż





Dwie osoby powinny podnieść szafkę i umieścić ją na uchwytach ściennych. Przed puszczeniem szafki należy upewnić się, że obie zawieszki prawidłowo zahaczyły o uchwyty ścienne.



Sprawdź, czy szafka jest wypoziomowana. Jeśli wymagane jest wypoziomowanie, użyj górnej śruby w mocowaniach po obu stronach, aby obniżyć lub podnieść szafkę. Po wypoziomowaniu użyj dolnych śrub, aby przyciągnąć szafkę do ściany.

Montaż - dodatkowa metoda mocowania

W razie potrzeby, szafki mogą być również przymocowane w miejscach pokazanych poniżej.




Ściany pełne - Wywierć otwory $\varnothing 8$ mm w ścianie przez otwory w łączynie, włóż kołki rozporowe, podkładki i wkręć śruby przez otwory. Umieść zaślepki samoprzylepne zakrywając otwory.


Ścianki szkieletowe - Przykręć śruby bezpośrednio do przewiązki bez użycia kołków rozporowych.

Montaż - montaż blatu


Wywierć potrzebne otwory w blacie przed zamontowaniem na szafce.



Nałóż silikon neutralny wzdłuż górnej krawędzi szafki, umieść blat upewniając się, że jest wyrównany względem boków szafki.




Nałóż warstwę silikonu wzdłuż tylnej i bocznych krawędzi blatu. Pozostaw do całkowitego związania.




Przytwierdź umywalkę, do blatu nakładając silikon na zewnętrzną krawędź umywalki.

Montaż - montaż umywalki




Nałóż silikon neutralny wzdłuż górnej krawędzi szafki. Ostrożnie połóż umywalkę na szafce, upewniając się, że jest umieszczona centralnie i wyrównana z tyłu.



Nałóż warstwę silikonu wzdłuż tylnej i bocznych krawędzi umywalki. Pozostaw do całkowitego związania.

Montaż - szuflady



Umieść dolną szufladę na dolnych wysuniętych prowadnicach. Przesuń szufladę do tyłu, aż zaczep prowadnicy znajdzie się w otworze z tyłu szuflady. Wciśnij dźwignię na spodzie z powrotem do prowadnic (aż usłyszysz kliknięcie), aby zablokować szuflady.


Powtórz tę samą procedurę dla górnej szuflady.

Montaż - uchwyt szuflady

Uchwyty CAM-HAN6 oraz CAM-HAN8


Wyrównaj uchwyt na szufladzie, upewniając się, że krawędzie są wyrównane z górną częścią szuflady, zaznacz położenie otworów.

Wywierć otwory pilotażowe i przykręć uchwyt za pomocą dostarczonych śrub.



Uchwyt CAM-HANK


Wyznacz środek szuflady i wywierć otwór pilotażowy przez przednią powierzchnię szuflady za pomocą wiertła 2,5 mm. Ponownie wywierć otwór wiertłem o średnicy 5 mm. Przymocuj uchwyt za pomocą dostarczonej dłuższej (40 mm) śruby.



Uwaga: Upewnij się, że wiertło jest ustawione dokładnie pod kątem 90 stopni do powierzchni frontu szuflady.

Uchwyt CAM-HANB

Wyznacz środek szuflady i ustaw uchwyt poziomo, zaznacz punkty dla śrub i wywierć otwory pilotażowe przez przednią powierzchnię szuflady za pomocą wiertła 2,5 mm. Ponownie wywierć otwory wiertłem o średnicy 5 mm. Przymocuj uchwyt za pomocą dostarczonej dłuższej (40 mm) śruby.




Uwaga: Upewnij się, że wiertło jest ustawione dokładnie pod kątem 90 stopni do powierzchni frontu szuflady.

Instrukcja czyszczenia

Powłoka tego produktu jest wykończona w najwyższym standardzie. Należy zachować należyłą ostrożność, aby zapewnić zachowanie oryginalnego wyglądu.

Zalecamy czyszczenie wszystkich produktów WYŁĄCZNIE miękką, wilgotną ściereczką i zdecydowanie odradzamy stosowanie wszelkich agresywnych/żrących środków czyszczących, tj. proszków i płynów. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować unieważnienie gwarancji w przypadku wystąpienia problemu.

⚠ UWAGA: Meble łazienkowe niszczą się w wyniku długotrwałego narażenia na podwyższony poziom wilgotności. Aby temu zapobiec, konieczne jest wyposażenie łazienki w odpowiedni system wentylacji, taki jak wentylator wyciągowy.



⚠ Każda szuflada ma limit obciążenia 20 kg.

Uwagi:

Gwarancja

Ta szafka podumywalkowa VADO jest standardowo objęta 2-letnią gwarancją. W okresie gwarancyjnym VADO zapewni części zamiennie. Standardową gwarancję można przedłużyć, rejestrując produkt na naszej stronie internetowej pod adresem:

<https://www.vado.com/support/guarantee>.

Po zarejestrowaniu, szafka podumywalkowa będzie objęta 6-letnią gwarancją.

Warunki gwarancji

Nasze produkty są objęte gwarancją na wady produkcyjne od daty zakupu do wygaśnięcia odpowiedniego okresu gwarancji wskazanego powyżej.

Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy

- Produkt został zainstalowany oraz jest użytkowany i konserwowany zgodnie z instrukcjami VADO, a także poddany jest wyłącznie normalnemu użytkowaniu.
- Wada nie jest spowodowana wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem lub nieprawidłową / niewłaściwą naprawą (inną niż dokonana przez VADO lub autoryzowanych przedstawicieli VADO) lub uszkodzeniem spowodowanym przez obce przedmioty lub substancje.
- Rozszerzona gwarancja jest dostępna tylko po ukończeniu procesu rejestracji gwarancji. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej VADO lub telefonicznie z naszym działem obsługi posprzedażowej.

Rejestracja musi zostać zakończona w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. W ramach przedłużonego okresu gwarancji VADO, według własnego uznania, zaoferuje dostawę dowolnego produktu zastępczego (lub części składowej), który zostanie uznany za wadliwy **[Zobacz Uwaga 1]**.

- Gwarancja (standardowa lub rozszerzona) nie podlega przeniesieniu na kolejnego właściciela.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje pleśni oraz skutków osadzania się kamienia i korozji.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i/lub wadliwego działania spowodowanego niewłaściwym czyszczeniem (prosimy o zapoznanie się z naszymi zaleceniami dotyczącymi pielęgnacji i konserwacji).
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mebli VADO spowodowanych zalegającą wodą lub nieodpowiednią wentylacją pomieszczenia.

Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać w pierwszej kolejności do naszego działu obsługi posprzedażowej, dane kontaktowe poniżej, nie później niż w ostatnim dniu odpowiedniego okresu gwarancji.

Wszystkim roszczeniom musi towarzyszyć dowód zakupu (np. paragon lub dowód dostawy) od sprzedawcy z polskiej sieci dystrybucji. Gwarancja nie obejmuje żadnych strat ani szkód wtórnych. Po naprawie lub wymianie odpowiedni okres gwarancji będzie liczony od pierwotnej daty zakupu.

VADO prowadzi politykę ciągłego rozwoju produktu i w związku z tym zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, opakowania i dokumentacji bez uprzedzenia.

W sytuacjach, w których nie będzie możliwe dostarczenie dokładnego odpowiednika produktu, VADO doloży wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najbliższą alternatywę. E&OE.

UWAGI:

[1] VADO zastrzega sobie prawo do naliczenia z góry opłaty za produkt (lub część zamienną) do czasu odbioru i zbadania produktu/części (na koszt VADO) w celu potwierdzenia, że wada jest spowodowana kwestią produkcyjną.

Jeśli wada zostanie wykryta, opłata zostanie zwrócona lub anulowana.

Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie podstawowych praw konsumenckich i nie powoduje ich unieważnienia.

Producent: VADO, tel. +44 1934 745 163, aftersales@vado.com

Importer: PTH Sp. z o.o., tel. +48 22 620 50 50, kontakt@intuitionbathrooms.pl